ACTIVE

エア抜きポンプ(チューブ付)

品番:14600001 定価:500円



ACTIVE

エア抜きポンプ(チューブ付)取扱説明書

弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を装着する前に必ず本書を読み、内容を理解した上でご使用ください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管し、いつでも確認ができる状態にしておいてください。

No	品 名	14600001
1	ポンプ	X1
2	チューブ	X1 (20cm)

チューブ径:外形 φ7 /内径 φ4 ポンプ容量:30ml

ロキット内容



答 告

エア抜き作業はサービスマニュアルを参照して確実に行ってください。 エアが残ったままでの走行は重大な 事故につながる恐れがあります。

□使用例 ① (注入の場合)



キャリパーのオーバーホールやキャリパーの 交換等でキャリパー内にブレーキ液が充満 されていない場合にポンプ内にブレーキ液を 入れ、ピストンを押し、キャリパー内に注入し 、エア抜き作業の効率を高めます。

※リザーバータンク内の液量に注意してください(オーバーフローする恐れがあります) ※ロングホースの場合はホースを適度な長さにカットして使用してください

口使用例 ② (注出の場合)



リザーバータンク内にブレーキ液を充填し、 ブリーザ ーを開き、ピストンを引き、ブレー キ液とエアを吸い出します。

※リザーバータンク内の液量に注意してください

※ロングホースの場合はホースを適度な長さにカットして使用してください

■ロングホースの場合



チューブをボトル等に差し込み、エア抜き 作業を行います。

本製品の内容は平成22年08月現在のものです

株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地 TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012 URL http://www.acv.co.jp 100810K1T01

◢┗┱ル∕⋿ 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

↑ た 険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後は Uばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。 (素手で触ると火傷をする恐れがあります)
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。(オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります)
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また 近 くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。 火災の原因になります)
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を 行うこと、一酸化炭素中毒等になる恐れがあります)

↑ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定 けいクを厳守してください。 締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れが あります)
- 取り付けは技能知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。製品の機能 が損なわれ故障等の原因になります)
- お客様ご自身による分解 改造 修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

↑ 注 意 誤った取り扱いをすると 人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着帽子安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡 防塵マスク手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルトナット等を約100km走行後改めて規定 トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

